

# FOGAREIRO ELÉTRICO

Mais segurança e economia na sua cozinha

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

### ADVERTÊNCIAS

Este aparelho por força de sua função não deve ser utilizado por crianças ou pessoas com as capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento a menos que tenha recebido instruções referentes a utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

O cordão de alimentação não pode ser substituído. Se o cordão está danificado o aparelho deve ser descartado.

Este aparelho não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou por um sistema de controle remoto separado.

### PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Este fogareiro foi concebido como substituto de uma trempe de fogão e por ser portátil cabe ao usuário a escolha de um local seguro para ser utilizado.

Ao utilizar aparelhos elétricos a fim de reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos pessoais, medidas básicas de segurança devem ser observadas:

1º Observar se a voltagem da rede é condizente com a voltagem do aparelho.

2º Não deve ser usado sobre uma superfície inflamável.

3º Observar se o cordão de alimentação está em posição adequada para que não encoste na parte aquecida do aparelho.

4º Não deve ser usado perto de objetos ou gases inflamáveis.

5º Não deve ser usado onde o trânsito de pessoas ou animais ponha em risco sua estabilidade.

6º Coloque sobre o fogareiro somente vasilhame metálico como panelas, marmítas etc.

7º Nunca coloque sobre a parte aquecida do fogareiro alimentos ou qualquer objeto em natura.

8º Não puxe o cordão de alimentação para desligá-lo, mas, sim o plug.

9º Não utilizar conectores do tipo T ( benjamim ) adaptadores , extensões ou similares.

10º Após desligá-lo lembre – se que o aparelho ainda estará quente é preciso esperar um tempo para manuseá-lo com segurança.

11º Não retire do aparelho o disco refletor.

### COMO USAR

Escolha um local seguro. Ligue o aparelho conectando o plug na rede elétrica. Coloque sobre a parte aquecida a panela. Retire a panela e só depois desligue o plug da rede elétrica. Espere o resfriamento do aparelho para manuseá-lo. Quando necessário poderá ser lavado com água e sabão. Não deixe molhar o cabo.

Indústria de Aparelhos Elétricos Resiswal EIRELI -EPP

Rua Jacuí, 2873 Bairro Ipiranga

Belo Horizonte/MG CEP: 31140-650 Telefax: (31) 3421-9957

Fone/Fax: (31) 3421-9957 / 3421-8246

CNPJ: 01.648.954/0001-78 Ins. Est.:062.341.862.0069

SAC: (31) 3421-8246 [www.resiswal.com.br](http://www.resiswal.com.br)

INDÚSTRIA BRASILEIRA

